

# Insta-TEST<sup>®</sup>

25 Test Strips  
25 Languettes d'analyse  
25 Tiras de análisis

- **COPPER**
- **CUIVRE**
- **COBRE**

 LaMotte

Immerse strip for **2 seconds**. Remove with pad face up. **SHAKE ONCE TO REMOVE EXCESS WATER**. Wait **30 seconds** and compare to color chart.

- | Keep wet fingers out of the bottle.
- | Close cap tightly after removing strip.
- | In pools or spas, immerse strip to a depth of 6" (15 cm).
- | For best results read in natural daylight.
- | Store in a cool, dry place.

Plongez la bande dans l'eau pendant **2 secondes**. Sortez-la de manière à ce que le coussinet reste en haut. **SECOUZ POUR ELIMINER L'EXCÈS D'EAU**. Attendez **30 secondes**, et comparez avec la carte de couleurs.

- | Maintenir les doigts humides hors de la bouteille.
- | Bien refermer le bouchon après avoir retiré la bande réactive.
- | Pour les piscines et les spas, plonger la bande à une profondeur de 15 cm (6").
- | Pour un meilleur résultat, réaliser la lecture à la lumière naturelle.
- | Conserver dans un endroit frais et sec.

**Copper, Cuivre, Cobre ppm**



Sumerja la tira durante **2 segundos**. Sáquela de modo que la almohadilla quede hacia arriba. **SACUDALA UNA VEZ PARA ELIMINAR EL EXCESO DE AGUA**. Espere **30 segundos** y compare con la carta de color.

- | Mantenga los dedos húmedos fuera de la botella.
- | Cierre bien el tapón después de sacar la tira reactiva.
- | En piscinas o spas, sumerja la tira a una profundidad de 15 cm (6").
- | Para un mejor resultado, realice la lectura con luz natural.
- | Conserve en un lugar fresco y seco.

Code 2991-G

802 Washington Ave.  
Chestertown, MD 21620 USA  
410-778-3100  
[www.lamotte.com/insta](http://www.lamotte.com/insta)



Drop holding box and dotted tolerance line