

# Insta-TEST®

25 Test Strips  
25 Languettes d'analyse  
25 Tiras de análisis

- **IRON**
- **FER**
- **HIERRO**

 **LaMotte**  
**Just DIP & READ!**

**Iron, Fer, Hierro** ppm




Immerse strip for **2 seconds**. Remove with pad face up. **SHAKE ONCE TO REMOVE EXCESS WATER**. Wait **60 seconds** and compare to color chart.

**Important Tips:** Keep wet fingers out of the bottle. Close cap tightly after removing strip. In pools or spas, immerse strip to a depth of 6" (15 cm). For best results read in natural daylight. Store in a cool, dry place.

Plongez la bande dans l'eau pendant **2 secondes**. Sortez-la de manière à ce que le coussinet reste en haut. **SECOUZ LEZ POUR ELIMINER L'EXCES D'EAU**. Attendez **60 secondes**, et comparez avec la carte de couleurs.

Maintenir les doigts humides hors de la bouteille. Bien refermer le bouchon après avoir retiré la bande réactive.

**Conseils importants:** Pour les piscines et les spas, plonger la bande à une profondeur de 15 cm (6"). Pour un meilleur résultat, réaliser la lecture à la lumière naturelle. Conserver dans un endroit frais et sec.



Sumerja la tira durante **2 segundos**. Sáquela de modo que la almohadilla quede hacia arriba. **SACUDAJA UNA VEZ PARA ELIMINAR EL EXCESO DE AGUA**. Espere **60 segundos** y compare con la carta de color.

**Consejos importantes:** Mantenga los dedos húmedos fuera de la botella. Cierre bien el tapón después de sacar la tira reactiva. En piscinas o spas, sumerja la tira a una profundidad de 15 cm (6"). Para un mejor resultado, realice la lectura con luz natural. Conserve en un lugar fresco y seco.

LaMotte Co., 802 Washington Ave., Chestertown, MD 21620 USA  
410-778-3100 • [www.lamotte.com/insta](http://www.lamotte.com/insta)

Code 2935-G



Drop holding box and dotted tolerance line