

# Insta- TEST®

Borate  
Borato  
Borate

25 Test Strips  
Tiras Reactivas  
Bandelettes d'Analyse

Borate Borato Borate ppm



Immerse strip for 5 seconds. Remove with pad face up. **DO NOT SHAKE OFF EXCESS WATER.** Wait 15 seconds and compare to color chart.

- Keep wet fingers out of the bottle.
- Close cap tightly after removing strip.
- In pools or spas, immerse strip to a depth of 6" (15 cm).
- For best results read in natural daylight.
- Store in a cool, dry place.

Sumerja la tira durante 5 segundos. Sáquela de modo que la almohadilla quede hacia arriba. **NO SACUDA EL EXCESO DE AGUA.** Espere 15 segundos y compare con la carta de color.

- Mantenga los dedos húmedos fuera de la botella.
- Cierre bien el tapón después de sacar la tira reactiva.
- En piscinas o spas, sumerja la tira a una profundidad de 15 cm (6").
- Para un mejor resultado, realice la lectura con luz natural.
- Conserve en un lugar fresco y seco.

Plongez la bande dans l'eau pendant 5 secondes. Sortez-la de manière à ce que le coussinet reste en haut. **NE PAS SECOUER.** Attendez 15 secondes, et comparez avec la carte de couleurs.

- Maintenez les doigts humides hors de la bouteille.
- Bien refermer le bouchon après avoir retiré la bande réactive.
- Pour les piscines et les spas, plongez la bande à une profondeur de 15 cm (6").
- Pour un meilleur résultat, réalisez la lecture à la lumière naturelle.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Lamotte Company  
802 Washington Avenue, Chestertown, MD 21620 USA

[www.lamotte.com/insta](http://www.lamotte.com/insta)

Code 3017-6



6 37395 44596 5