

Insta-TEST[®]

50 Salt Water Test Strips **PRO**

50 Tiras para determinar sal en agua



50 Eau Salée Bandes d'analyse

Sodium Chloride
Range: 1500-5000 ppm

Cloruro de sodio
Altas concentraciones:
1500-5000 ppm

Chlorure de Sodium
Variations: 1500-5000 ppm

LaMotte
Just DIP & READ!



Code 2998-H

Made in **USA**

Immerse strip for 2 seconds. Remove with pads face up. **SHAKE ONCE TO REMOVE EXCESS WATER.** Wait 20 seconds. Compare strip to color chart.

Important: Works best when pH is between 7.0 to 8.4. Keep wet fingers out of the bottle. Close cap tightly after removing strip. Immerse strip to a depth of 6". For best results read in natural daylight. Store in a cool dry place.

Sumergir la tira durante 2 segundos. Sacarla del agua con las almohadillas hacia arriba. **SACUDIR UNA VEZ PARA ELIMINAR EL EXCESO DE AGUA.** Espera 20 segundos. Haga la comparación.

Importante: Funcionne mieux à des niveaux si le pH est > à 7.0 et < à 8.4. Evitar meter los dedos húmedos en el tubo. Tapar bien el tubo después de sacar la tira. Sumergir la tira a una profundidad de 15 cm. Para mejores resultados, comparar el color bajo luz natural. Guardar en lugar fresco y seco.

Immerger la baine pour 2 secondes. Retirer la face au dessus. **SECQUER POUR ELIMINER L'EXCEDENT D'EAU.**

Garder le niveau de la bande pour 20 secondes. Faites les comparaisons. Important: Funciona mejor con niveles de si el pH es > a 7.0 e < a 8.4. Garder les doigts détrempés hors du contenant. Bien refermer le couvercle après l'utilisation. Tremper la bande au moins (15 cm) 6" de profondeur. Pour de meilleurs résultats, lire à la lumière du jour. Conserver dans un endroit frais et sec.

LaMotte Co., Chestertown, MD 21620 USA • www.lamotte.com/insta

